

KugooKirin G3

USER MANUAL

EN



Ďakujeme, že ste si zakúpili skúter KUGOO KIRIN G3 Electric

Aby ste zaistili bezpečnosť vás a ostatných, prečítajte si pred použitím tento návod.

Medzi produktom a obrázkom sa môžu mierne líšiť

Katalóg

1. Základné informácie

- 1.1 Dôležitá informácia
- 1.2 Bezpečnostné varovanie
- 1.3 Dispozícia šrotu
- 1.4 Produkt

2. Predstavenie výrobku

- 2.1 **Baliaci zoznam**
- 2.2 Schéma KIRIN KUGOO G3
- 2.3 **Tlačidlo informácie**
- 2.4 Zobrazenie informácií

3. Zložte a zostavte E-kolobežku

- 3.1 **Montáž riadidla**
- 3.2 Montáž zadného blatníka
- 3.3 **Stojan E-kolobežky**
- 3.4 Zložte a rozložte E-Scooter

4. Nabitie batérie

- 4.1 **Ako sa nabíja**
- 4.2 **Štandardná batéria**

5. Použitie

- 5.1 **Výuka jazdenia**
- 5.2 **Praktické pokyny**

6. Čistenie a údržba

- 6.1 **Čistenie**
- 6.2 **Ukladanie**
- 6.3 **Doprava**

7. Udržovanie

Základné informácie

Tento návod zahŕňa funkciu, používanie a údržbu G3. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu si pripravte informácie o nákupe, pretože sú potrebné počas procesu.

Datum:



Kód kolobežky:

(na spodnej strane kolobežky)



čítajte prosím praviciu uvedenú v tomto návode

1.1 Dôležitá informácia

Pri jazde na e-kolobežke musíte dodržiavať zákon. Používatelia musia niesť riziko a zodpovednosť. Zahŕňa okrem iného svalové zranenia, zlomeniny, ťžné rany, vážne zranenia a smrť a ďalšie riziká, ktoré môžu byť spojené s jazdou na e-kolobežke.



Uistite sa, že nosíte ochranné súpravy (prilba, chrániče lakťov, kolien atď.)

1.2 Bezpečnostné varovanie

- ⚠ Balenie bezpečne zlikvidujte. Je to nebezpečné pre deti a domáce zvieratá.
- ⚠ Kontrola celistvosti produktu, Ak niektoré časti chýbajú, kontaktujte predajcu.
- ⚠ Ak je nejaký poškodený, nepoužívajte ho.
- ⚠ Použite prosím štandardnú nabíjačku.
- ⚠ Postarajte sa o svoje dieťa, ak jazdí na e-kolobežke.
- ⚠ Používajte iba komponenty od našej spoločnosti.
- ⚠ Buďte opatrní s elektrinou. Neprišla do kontaktu s vodou ani kvapalinou.
- ⚠ Na odstránenie prachu použite suchú handričku. Na výrobok nestriekajte kvapalinu.
- ⚠ Neponárajte výrobok, žiadne jeho súčasti ani príslušenstvo do vody.
- ⚠ Nepoužívajte na schodoch.
- ⚠ Elektrokolobežka mohla odviezť len jednu osobu.
- ⚠ Výrobok zakryte, aby ste predišli prachu. Neskladujte ho v prašnom prostredí, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- ⚠ Nejazdite v oblastiach s nebezpečenstvom požiaru.

1.3 Dispozícia šrotu

E-kolobežku nespáľujte, nezakopávajte ani nepúšťajte do odpadu z domácnosti. Ak sa batéria rozbije alebo sa vznieti, spôsobí to nebezpečenstvo a znečistenie životného prostredia. Dodržujte prosím pravidlá a likvidujte ich opatrne.

1.4 Produkt

Položky	Podrobnosti	Parameters
Špecifikácia	Zložená veľkosť	1200 x 660 x 550mm
	Veľkosť rozloženia	1200x 660x 1290mm
	Čistá hmotnosť	25±1kgs
Výkonnosť produktu	Maximálne zaťaženie	100kgs
	Schopnosť stupňov	≤20%
	Vhodný terén	Smooth road, slope less than 20%
	Prevádzková teplota	25°C
	Skladovacia teplota	-10°C to 50°C
Rýchlosť	Maximálna rýchlosť	55 km / h
	Cestovná vzdialenosť	60km (load: 65kg Battery:18Ah)/45km (load: 65kg Battery:15Ah)
Pneumatika	Predná pneumatika	10.5-inch
	Zadná pneumatika	10.5-inch
Parametre batérie	Typ	18650 Rechargeable lithium ions/18650
	Typ ochrany batérie	Overcharge, over discharge, overheat automatically shut down
	Napätie a prúd	52V 18Ah/48V 15Ah
	Celkový výkon	936Wh/720Wh
Parametre nabíjačky	Vstupné napätie	AC100-240V 50/60Hz
	Výstupné napätie	DC 58.8v 2a/DC 54.6v 2a
	Doba nabíjania	10~12Hours

Skutočné parametre závisia od prijatých fyzických objektov


Predstavenie výrobku

2.1 Baliaci zoznam

- G3 e-scooter x1
- Nástroj na nastavenie x1
- Nabíjačka x1
- Inštrukcia x1

2.2 Diagram of KUGOO KIRIN G3

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| ① handlebar | ①⑨ front light |
| ② steering bar | ②⑩ side reflector |
| ③ braking & bell | ②⑪ side light cover |
| ④ accelerator | ②⑫ deck |
| ⑤ power Button | ②⑬ foot pedal |
| ⑥ handlebar base | ②⑭ DC IN |
| ⑦ locking ribbon | ②⑮ rear deck cover |
| ⑧ display | ②⑯ rear suspension |
| ⑨ steering pole | ②⑰ rear deck bottom cover |
| ⑩ folding screw | ②⑱ rear disc brake |
| ⑪ front reflector | ②⑲ rear wheel |
| ⑫ folding bar | ③① rear fender |
| ⑬ front axel | ③② rear reflector |
| ⑭ front suspension base | ③③ tail light |
| ⑮ front fender | ③④ rear deck |
| ⑯ front wheel | ③⑤ rear foot pedal |
| ⑰ front suspension | ③⑥ kickstand |
| ⑱ front disc brake | |



Skutočné podrobnosti o produkte a špecifikácie v dôsledku modernizácie a optimalizácie produktu sa môžu bez upozomenia zmeniť

2.3 Informácie o tlačidle

G3 majú rôzne časti displeja, musíte ich poznať pred jazdou.

- ❶ Tlačidlo ON/OFF: Zapnutie jedným kliknutím < OFF dlhé stlačenie, jedno <zaškrtnutie tlačidla ON/OFF na zapnutie/vypnutie predného svetla, keď sú kolobežky zapnuté
- ❷ SET: Jedným stlačením prepnete jednotky (míle a kilometre) < dlhým stlačením zapnete/vypnete stlačenie noh
- ❸ MODE: Jedným kliknutím zmeníte režim rýchlosti (1-2-3-1)
Dlhým stlačením otvoríte a zatvoríte tempomat
- ❹ Svetlo: Kliknutím prepínate medzi rôznymi režimami osvetlenia



2.4 Displej

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ❶ Aktuálny čas | ❾ Bluetooth |
| ❷ Teplota | ❿ Tlačidlo nastavenia/
nastavenie rýchlostného režimu |
| ❸ Rýchlosť | ⓫ Tlačidlo nastavenia / svetlomet |
| ❹ Stav svetlometov | ⓬ Celkový počet najazdených kilometrov |
| ❺ Štartovací režim | ⓭ Batéria |
| ❻ Speed režim | ⓮ Napätie v reálnom čase |
| ⓯ Tlačidlo nastavenia/
start mode | |
| ⓰ Tempomat | |




Ak nie je napájanie < zastavte a vypnite napájanie.



Zloženie kolobežky

Pred zostavením kolobežky sa uistite, že napájanie G3 bolo vypnuté.

Väčšina dielov bola zmontovaná pred opustením továrne. Pred jazdou je potrebné zložiť niekoľko dielov.



3.1 Montáž riadidiel



- ❶ Podľa zobrazeného obrázku upravte smer kohútika riadidiel.
Uistite sa, že brzda na ľavej strane smeruje dopredu, palcový akcelerátor na pravej strane smerom dozadu.
- ❷ Zarovnajte a vložte montážnu základňu do upevňovacieho sedla kohútika.
- ❸ Nastavte smer a upevnite ho štyrmi skrutkami.

3.2 Stojan E-kolobežky

❶ Vložte zadný blatník do montážnej polohy, kde má ľavé a pravé odpruženie.

❷ Dávajte pozor na smer doľava a doprava, zadný blatník sa dá normálne vložiť iba pri správnom smere.


❸ Stačí ho pevne priskrutkovať.



3.3 Stojan E-kolobežky


❶ Nájdite stojan vedľa pedálu

❷ Zatlačte stojan nadol



3.4 Zložte kolobežku

- 1 Uvoľňujte nastavovaciu skrutku skladania, kým sa skrutka nevysunie zo záhybu
- 2 Odložte riadiacu tyč.
- 3 Zaveste uzamykaciu stuhu na spodok zadného pedálu



Ak chcete kolobežku rozložiť, postupujte podľa vyššie uvedených krokov a naopak

Nabitie batérie

 Pred použitím kolobežku nabite.

4.1 Ako nabíjať

- ❶ Pred začatím nabíjania kolobežku vypnite
- ❷ Nájdite nabíjací port a vložte nabíjačku do zásuvky.
- ❸ Použite správnu nabíjačku.
- ❹ Počas nabíjania bude svetlo svietiť na červeno.
- ❺ Po dokončení nabíjania bude svetlo svietiť na zeleno.

 Ak ide o prvé nabitie, nabíjajte e-kolobežku aspoň 12 hodín pred použitím.

 Za žiadnych okolností nepoužívajte kolobežku počas nabíjania.

 Nenabíjajte dlhšie, ako je potrebné. Štandardná doba nabíjania je približne 12 hodín (1❷ah batéria)

 Príliš dlhé nabíjanie môže ovplyvniť životnosť a výkon batérie.

 Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nabíjajte ju aspoň každé dva mesiace.

4.2 Batéria

Komponenty	Parameter
Typ batérie	Nabíjateľné lítiové ióny
Doba nabíjania	10~12 hodiny
Napätie	52V/48V
Kapacita batérie	18Ah/15Ah
Prevádzková teplota	-10°C to 40°C
Teplota nabíjania	5°C to 45°C
Skladovacia teplota	-20°C to 50°C
KWh	936Wh/720Wh
Ochrana	Prebitie, nadmerné vybitie, prehriatie sa automaticky vypne

Chapter 5

Použitie

Pred jazdou na G3 si prečítajte nasledujúce informácie.

- ⚠ Musíte nosiť prilbu a iné ochranné oblečenie.
- ⚠ Povolené sú len hmotnosti do 100 kg.
- ⚠ Dodržiavajte miestny zákon.
- ⚠ G3 obsahuje motor, ktorý môže byť klasifikovaný ako motorové vozidlo podľa miestnych predpisov. Je vašou zodpovednosťou dodržiavať miestne predpisy.

5.1 Výučba jazdy

Predpokladajme, že máte na sebe vhodné ochranné vybavenie a umiestnite svoj skúter na rovnú cestu s dostatočným výkonom, postupujte podľa týchto krokov.




Rukami držte riadidlá a položte pravú nohu na dok. Malým zatlačením ľavej nohy (5 km/h) na motor skútra a pravou rukou stlačíte plyn pre jazdu.



Udržujte svoje telo a kolobežku v rovnováhe pohľadom priamo pred seba

Odbočte vpravo



odbočiť vľavo

Otočte rukoväť oboma rukami.



Ak chcete kolobežku spomaliť alebo zastaviť, uvoľnite spúšť a podržte ručnú brzdú. Po zastavení kolobežky nechajte jednu nohu na zemi, aby ste udržali rovnováhu.

 Ak chcete kolobežku vypnúť, stlačte tlačidlo vypnutia na 3 sekundy po zastavení kolobežky.

5.2 Praktické pokyny

Cvičte jazdu, kým nebudete môcť ľahko používať všetky funkcie kolobežky. Pozrite si tipy nižšie.

- Vyhýbajte sa prechodu cez čokoľvek, čo sa môže prilepiť na kolesá alebo v nich uviaznuť.
- Pre flexibilitu a stabilitu noste ploché topánky.
- Pokračujte v cvičení, kým nebudete môcť ľahko pokračovať. vpred, otočte sa, zastavte a vystúpte.
- Jazda na ceste so sklonom 20 stupňov je pre G3 v poriadku, ale neodporúča sa.
- G3 je uprednostňovaný pred relatívne masťnými cestnými podmienkami.
- Nejazdite na svahoch, chodcov alebo prekážok, kým nebudete s kolobežkou zbehlí.

 Hmotnosť G3 je približne 25 kg. Nezabudnite kolobežku pred zdvihnutím zložiť.

Čistenie a údržba

6.1 Čistenie

Po dlhom jazdení ho musíte vyčistiť, aby G3 dobre fungoval.

-  Pred čistením skúter vypnite.
-  Na čistenie použite suchú handričku.
-  Zabráňte kontaktu s kvapalinou.
-  Nepoužívajte alkohol a saponát.
-  Nestriekajte kvapalinu priamo na žiadnu časť skútra.

6.2 Ukladanie

Ak chcete uložiť G3, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

-  Pred uložením ho nabite.
-  Nabíjajte ho každé 2 mesiace.
-  Zakryte G3, aby ste predišli prachu.
-  Neskladujte ho v prašnom alebo vlhkom prostredí, ktoré môže spôsobiť poškodenie.

6.3 Doprava

Pred premiestňovaním, zdvíhaním alebo prepravou kolobežku zatvorte a zložte (pokyny nájdete v časti 3.4).instructions).

-  Pri zdvíhaní celého skútra si všimnite, že hmotnosť G3 je približne 25 kg.

Maintaining

Na váš elektrický skúter G3 sa poskytuje pôvodnému majiteľovi záruka jeden rok od dátumu zakúpenia na chyby materiálu a spracovania pri bežnom používaní a servise.

Táto záruka vám dáva špecifické zákonné práva a môžete mať ďalšie práva v závislosti od miestnych zákonov. Táto záruka trvá jeden rok od dátumu zakúpenia. V prípade opravy alebo výmeny produktu sa záručná doba nepredĺži. Táto záruka sa vzťahuje iba na technické chyby hardvéru za normálnych podmienok používania počas záručnej doby.

Záruka nezahŕňa

(a)preprava (b) skiad (c)použitie (d)neposiúchnutie pokynu (e)zmena (f)oprava bez povoienia (g) odreniny (h)nehoda

Vyhlasenie: nezodpovedáme za náhodné použitie tohto produktu a jeho zodpovednosť v žiadnom prípade nepresiahne kúpnu cenu produktu.

